

Návod na použitie Číslicový teplomer/vlhkomer 810-140

Technické parametre:

Merací rozsah teploty	Vnútrotný senzor	0 °C až 50 °C
	Externá sonda	-20 °C až 70 °C
Merací rozsah vlhkosti (ext. sonda)	10 až 99% - relat. vlhkosť	
Presnosť	± 1°C/°F / ± 5% RV	
Rozlíšenie	0,1 °C/°F alebo 1% RV	
Batéria	1 x 1,5V, veľkosť AAA	
Životnosť batérie	10 000 hodín	
Displej	duálny LCD	
Rozmer	20x100x110 mm	
Hmotnosť	170 g	



Aktivovanie prístroja.

Otvorte krytku na zadnej stene teplomera a vložte batériu (1,5V typ AAA). Pre správne meranie teploty a vlhkosti umiestnite prístroj mimo priameho slnečného žiarenia a/alebo prievanu.

Prístroj má interný teplotný senzor aj externý merací senzor na meranie teploty a vlhkosti. Hodnota vlhkosti je zobrazovaná v jednotkách %RV (percentuálna relatívna vlhkosť).

Upozornenie: Externý teplotný senzor meria teplotu v plnom rozsahu teploty -20 °C až 70 °C, vnútrotný merací senzor meria teplotu len v rozsahu 0 °C až 50 °C.

Tlačidlo MAX/MIN (MAXimum/MINimum)

Na zobrazenie maximálnych hodnôt, stlačte tlačidlo **MAX/MIN**, pričom sa na displeji objaví zároveň symbol „MAX“. Na zobrazenie minimálnych hodnôt stlačte opätovne tlačidlo **MAX/MIN**. Na displeji sa ukáže potom symbol „MIN“.

Ak sa chcete vrátiť k meraniu aktuálnych hodnôt, opäť stlačte tlačidlo **MAX/MIN**. Ak chcete vymazať namerané maximálne a minimálne hodnoty, stlačte tlačidlo **CLEAR** pri zobrazenej maximálnej alebo minimálnej hodnote.

Upozornenie: Minimálna a maximálna hodnota nie je ukladaná do záložnej pamäti, preto po vybratí batérie z teplomera/vlhkomera (alebo ak je batéria slabá) budú MIN/MAX hodnoty vymazané!

°C/°F

Stlačením tlačidla °C/°F na zadnej stene teplomera/vlhkomera môžete zvoliť jednotky, v ktorých chcete merať teplotu, teda buď v °C alebo v °F.

Zobrazenie teploty z interného/externého čidla

Pre zobrazenie teploty z vnútorného senzoru prístroja (na displeji svieti „IN“) stlačte tlačidlo „IN/OUT“ na zadnej strane prístroja. Pre zobrazenie teploty nameranej externým senzorom stlačte opäť tlačidlo „IN/OUT“ a na displeji bude zobrazovaný symbol „OUT“.

Výmena batérií

Ak sú číslce a symboly na displeji slabé (bledé), vymeňte batériu (typ AAA s napätím 1,5 V). Batéria je uložená pod batériovým krytom na zadnej strane prístroja. Batériu vymeňte aj vtedy, ak sa teplomer/vlhkomer správa zvlášťne.

Záruka

Záruka na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by podliehali servisu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania, pokusu o opravu alebo poškodenia. V prípade nefunkčnosti teplomera zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk