



Návod na použitie
Vodotesný časovač firmy ETI.
Kat.č. 806-150

Vlastnosti:

- Vodotesnosť podľa normy: IP65
- Rozsah odpočítavania: 99 hodín, 99 minút a 99 sekúnd
- Jednoduché a rýchle nastavenie hodnoty
- Veľký dobre čitateľný displej
- Hlasná signalizácia bzučiaka
- Nastaviteľná hlasitosť bzučiaka
- Pamäť nastavenej hodnoty
- Magnetické uchytanie
- Možnosť uchytania na stenu



Technické parametre časovača s kat. číslom 806-150

Rozsah	99 hodín 99 minút a 99 sekúnd
Rozlíšenie displeja	1 sekunda
Hlasitosť zvukového upozornenia	90 dB vo vzdialenosti 300 mm
Nastavenie hlasitosti zvukového upozornenia	4 nastavovateľné úrovne
Vodotesnosť	Norma IP65
Batéria	1,5 V, typ AAA alebo ekvivalent x 2 (súčasť dodávky)

Inštalácia

- 1) Otvorte kryt batérií vhodným krížovým skrutkovačom.
- 2) Vložte batérie so správnou polaritou.
- 3) Zatvorte kryt batérií a zaskrutkujte skrutku krytu.

Nastavenie časovača

- 1) Nastavte hlasitosť bzučiaka: stlačte  a vyberte si úroveň hlasitosti z 1 ~ 4 , opakovaným stláčaním tohto tlačidla .

- 2) Nastavenie odpočítavaného času:
Podľa nasledovných príkladov nastavte požadovanú hodnotu pre odpočítavanie času:

Stlačte tlačidlo **STOP/CLEAR** pre vymazanie displeja pred nastavením novej hodnoty.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



Pre nastavenie hodnoty 12 sekúnd stlačte (1), (2)

Pre nastavenie hodnoty 12 minút stlačte (1), (2), (0), (0)

Pre nastavenie hodnoty 12 hodín stlačte (1), (2), (0), (0), (0), (0)

Pre nastavenie hodnoty 12 hodín a 12 minút stlačte (1), (2), (1), (2), (0), (0)

Pre nastavenie hodnoty 12 hodín, 12 minút a 12 sekúnd stlačte (1), (2), (1), (2), (1), (2)

3) Zapnutie odpočítavania:

3.1 Stlačte tlačidlo **START/MEMO** pre štart odpočítavania. Keď odpočítavanie na displeji dosiahne hodnotu 00:00:00, spustí sa zvuková signalizácia.

3.2 Zvukovú signalizáciu zrušíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

4) Zapamätanie nastavenej hodnoty:

4.1 Stlačte tlačidlo **STOP/CLEAR** pre vymazanie displeja.

4.2 Stlačte tlačidlo **START/MEMO** pre vyvolanie poslednej nastavenej hodnoty odpočítavania.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !

Tel.:0911 709 660 041/500 67 44

e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk